

Настройки сканера POScenter SG-110-BT (арт. 3515) для Android (Bluetooth HID-клавиатура).

- Сбросить сканер на заводские настройки



- Переведите сканер в режим интерфейса Bluetooth-HID



Режим Bluetooth HID

альтернативный вариант – зажать курок на 7-10 сек и поиск Bluetooth активируется автоматически.

3. Активируйте сопряжение.



LED-сигнал на сканере начнет мигать синим и зеленым диодом попаременно. Далее найдите «BarCode Scanner HID» в меню поиска Bluetooth на Android-устройстве.

4. Включите режим передачи непечатаемых символов (GS=F8)



SpecCodeEF



15

5. Настройка префикса (enter для HID-клавиатуры)



SpecCode9A



0D

6. Настройка суффикса



Добавить суффикс CR

7. Английская раскладка (USA)



SpecCode40

8. Отключить засыпание сканера (если требуется).



SpecCode36

